

## Kopplung von Empfänger und Sender

Grundsätzlich sind Taster und Empfänger bereits gekoppelt.

Mehrere Empfänger sind möglich.

Empfänger = Taste (Melodie) für mind. 3 Sekunden gedrückt halten, bis Ding-Dong ertönt.

Sender = Klingeltaste drücken, bis beim Empfänger ein Ding ertönt.

Empfänger und Sender sind neu gekoppelt.

1. Beim Empfänger die markierte Taste für mind. 3 Sekunden drücken, bis DING-DONG ertönt.

2. Danach die Klingeltaste drücken, bis beim Empfänger ein DING ertönt.  
Fertig, neuer Empfänger gekoppelt.

